


DETAIL "C" – ÚPRAVA PARAPETU
MĚŘÍTKO: 1:5



V PŘÍPADĚ ŽE IZOLACE OSTĚNÍ BUDE 20 MM A MÉNĚ NEBUDE BOČNÍ KRYTKA ZAPUŠTĚNA!
 KLASICKÁ KRYTKA NAHAZENÁ BOČNÍ KRYTKOU SE STOJÁČKEM UMOŽŇUJÍCÍ OSAZENÍ PARAPETU PŘED OMÍTKOU.
 PO OBVODU PARAPETU BUDE OSAZENÁ KOMPRIMAČNÍ PÁSKA ZAJIŠŤUJÍCÍ VODOTĚSNOST DETAILU PŘI DILATAČNÍCH ZMĚNÁCH !
 TERMOMALTU POUŽÍT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ VLOŽIT IZOLACI XPS TL. 20 MM A NEPŮJDE OSEKAT STÁVAJÍCÍ PODKLAD!
 ODSŤÍN PARAPETU PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ OBJEDNATELE.
 POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTAČNÍ, DETAIL SLOUŽÍ PRO PODROBNOSTI NÁPOJENÍ ETICS NA OKNA.